



Einhell

CLASSIC



Akku-Hochentaster

GC-LC 18/20 Li T-Solo

Art.-Nr.: 3410581

Ident.-Nr.: 21025

EAN-Code: 4006825652123

Der Einhell Akku-Hochentaster GC-LC 18/20 Li T-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Der Hochentaster ist mit einem Qualitätsschwert und -kette, einem Kettenfangbolzen sowie einem langlebigen Metallgetriebe und einem Krallenanschlag aus Metall ausgerüstet. Der Ölbehälter sorgt für die automatische Kettenschmierung. Der Motorkopf hat eine Neigung von 30°, zusammen mit der Verlängerungsstange ist der Hochentaster flexibel einsetzbar. Die zusätzliche gummierte Haltefläche eignet sich zum ergonomischen Arbeiten, zudem ist der Entaster mit einem Tragegurt ausgestattet.

Ausstattung

- Motorkopf mit 30° Neigung
- Verlängerungsstange zum Erreichen höhergelegener Äste
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum ergonomischen Arbeiten
- Qualitätsschwert und -Kette
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Krallenanschlag aus Metall
- Kettenfangbolzen
- Tragegurt
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Schwertlänge | 200 mm |
| - Schnittlänge | 19.5 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 5.5 m/s |
| - Öltankinhalt | 70 mL |
| - Länge Teleskopstange | 2.03 - 2.87 m |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.8 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 256 x 128 x 1130 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 1150 x 395 x 270 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 672 1392 1632 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500193
EAN-Code: 4006825664577
Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500186
EAN-Code: 4006825689327
Einhell Accessory



Ersatzschwert 20cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500166
EAN-Code: 4006825689334
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	37
2.0 Ah	50
2.5 Ah	65
3.0 Ah	75
4.0 Ah	100
5.2 Ah	130
6.0 Ah	155
8.0 Ah	200

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Weichholz - Kantholz 70x70 mm