



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Tischkreissäge**

**TE-TS 36/10 T Li-Solo**

**Art.-Nr.: 4340460**

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681123

Die Einhell Akku-Tischkreissäge TE-TS 36/10 T Li-Solo bietet kraftvolle Leistung und maximale Flexibilität. Mit Power X-Change und der Twin-Pack Technologie nutzt sie zwei 18 V Akkus und erreicht 3.800 U/min – für präzise Schnitte ohne Kabel. Der stabile Aluminiumtisch sorgt mit seinen exzellenten Gleiteigenschaften für eine präzise Materialführung bei einer max. Schnittkapazität von 660 mm auf der rechten Seite. Das mitgelieferte Ø 254 mm HW/TCT Sägeblatt ist stufenlos bis 45° neigbar und die Schnitthöhe bis 89 mm verstellbar. Parallel- & Winkelschlag sorgen dabei für exakte Schnitte. Softstart, Überlastschutz und Schiebstock bieten optimale Sicherheit. Akkus & Ladegerät separat erhältlich.


## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterien notwendig
- Stufenlose Höhenverstellung des Sägeblatts
- Stufenlose Sägeblattneigung um 45° nach links
- Softstart und Überlastschutz schützen Motor und Getriebe
- Stabiler Aluminiumtisch mit perfekten Gleiteigenschaften
- Robuster Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Aluminium Winkelschlag mit 15° Rasterführung
- Tischverbreiterung rechts für breitere Werkstücke
- Integrierter Absauganschluss ermöglicht sauberes Arbeiten
- Praktische Zubehöralterung direkt am Gerät
- Inkl. 1x HW/TCT Sägeblatt
- Inkl. Schiebstock
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät (separat erhältlich)





## Technische Daten

- |                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl                     | 3800 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt                            | Ø254 x Ø30 mm          |
| - Anzahl Sägezähne                     | 24 STK                 |
| - Schwenkbereich Sägeblatt             | 45 °                   |
| - Max. Schnitthöhe 90°                 | 89 mm                  |
| - Max. Schnitthöhe 45°                 | 63 mm                  |
| - Größe Haupttisch                     | 540 x 505 mm           |
| - Größe Tischverbreiterung rechts      | 540 x 80 mm            |
| - Tischverbreiterung rechts ausziehbar | 405 mm                 |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 17.5               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 22.51              |
| - Maße Einzelverpackung           | 725 x 665 x 340 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 22.51 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 730 x 690 x 325 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 168   357   408    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4514155  
EAN-Code: 4006825658774  
Einhell Accessory



PXC Battery Protector  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4140151  
EAN-Code: 4006825670844  
Einhell Accessory



Power X-Charger 0,8A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512165  
EAN-Code: 4006825685084  
Einhell Accessory

PXC-Alliance Contact block  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4512166  
EAN-Code: 4006825686098  
Einhell Accessory



Absaugadapterset  
Stationär-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310630  
EAN-Code: 4006825587715  
Einhell Grey



E-Stand TSS  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310605  
EAN-Code: 4006825679472  
Einhell Accessory



Sbl D 254x30x2,4 T24  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502073  
EAN-Code: 4006825685244  
Einhell Accessory



Sbl D 254x30x2,9 Z24  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502069  
EAN-Code: 4006825685237  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED  
Akku  
Art.-Nr.: 4511627  
EAN-Code: 4006825673227  
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED  
Akku  
Art.-Nr.: 4511618  
EAN-Code: 4006825672794  
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change  
Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



PXC 18V 2,5Ah  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511629  
EAN-Code: 4006825673685  
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511631  
EAN-Code: 4006825673692  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
C1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512155  
EAN-Code: 4006825670554  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512161  
EAN-Code: 4006825680638  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512170  
EAN-Code: 4006825686029  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512147  
EAN-Code: 4006825675153  
Einhell Accessory



4Ah PLUS PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512159  
EAN-Code: 4006825680331  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Sägen<sup>1</sup>  
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen <sup>1</sup> (m)
1.5 Ah	27
2.0 Ah	35
2.5 Ah	42
3.0 Ah	52
4.0 Ah	70
5.2 Ah	91
6.0 Ah	105
8.0 Ah	140

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Spanplatte 19 mm